



PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 - Bajo
02500 Tobarra
Albacete-España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-iberica.es


MANUAL PCE-HS150



Instrucciones de uso

- Para obtener los mejores resultados utilice el producto dentro de la temperatura ambiente indicada.
- Para una gran precisión utilice la balanza sólo en un ambiente libre de campos magnéticos y de cargas electroestáticas.

Especificaciones técnicas

Rango de pesaje	150Kg
Resolución	100g
Unidades seleccionadas	Kg., lb.
Indicador del nivel de las pilas	
Alimentación	2 x pilas de botón CR2032
Temperatura óptima de funcionamiento	10 – 30 °C

Función de las teclas

- ON/TARA/OFF: Cuando el aparato está apagado, pulse esta tecla para encenderlo. Cuando el aparato está encendido, pulse esta tecla para poner la balanza a 0 (Taraje). Para apagar la balanza, pulse esta tecla y manténgala pulsada hasta que la balanza se apague.
- Unidad: Pulse esta tecla para seleccionar entre las unidades de Kg y lb.
- Mantenido: Pulse esta tecla para mantener el valor actual unos 10 segundos.

Cambio de pilas

Para cambiar las pilas rogamos retire la tapa de las pilas. Retire las pilas agotadas y preste atención a colocar las nuevas pilas CR2032 pilas de botón en la polaridad correcta. Seguidamente puede colocar de nuevo la tapa de las pilas.

Manejo

Encendido/apagado:

Coloque la balanza (sin peso) en posición vertical. Pulse la tecla [ON] para encender la balanza. En el display aparece "0.00". Entonces la balanza está lista para pesar. Para apagar mantenga la tecla [ON] pulsada durante 3 segundos.

Pesaje

Si el display indica "0.00", puede colgar el peso a determinar en el gancho y leer directamente el valor. Con la tecla "HOLD" puede mantener el valor actual en la pantalla durante unos 10 segundos. Si la balanza carga por debajo del rango máximo de pesaje aparece además "0-Ld" en el display.

Calibración

1. Retire todos los pesos del gancho y apague la balanza.
2. Pulse entonces simultáneamente las teclas [UNIT] y [ON] y manténgalas pulsadas unos 2 segundos (aparecerá el código interno).
3. Pulse de nuevo la tecla [ON]. Aparece "ZERO" y seguidamente 80.0Kg en el display.
4. Coloque entonces el peso de calibración y pulse de nuevo la tecla [ON]. En el display aparece "PASS" si la calibración era la correcta, y "FALL" si aparece algún fallo.

Taraje

Esta función sirve especialmente para pesar materiales que requieren un depósito. En ese caso cuelgue primero el depósito del gancho y pulse la tecla "TARA", el display salta entonces al 0.00, así el depósito estará puesto.

Selección de unidad

Con la tecla "UNIDAD" puede seleccionar la unidad de la balanza, Kg o lb.

Medidas de precaución

1. Encienda la balanza sólo cuando se encuentre en una posición vertical.
2. Limpie la balanza sólo con agua limpia y detergente. No utilice ningún detergente agresivo.
3. Si en el display aparece el símbolo de las pilas, rogamos cambie las pilas. Si no va a utilizar la balanza durante un largo periodo de tiempo, rogamos retire las pilas del aparato.

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de los medidores:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm>

ATENCIÓN: "Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables)."

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

R.A.E.E. – N° 001932

