

Medidor de tensión PCE-BTT 1 para correas de distribución medidor portátil para medir la tensión en correas de distribución de vehículos

El medidor de tensión sirve para detectar la tensión de correas de distribución. El resultado se muestra de forma digital en el medidor de tensión. La tensión de correas de distribución es un criterio muy importante para conseguir que la transmisión de la fuerza sea óptima. Es imperativo evitar que las correas de distribución no engranen. La medición se realiza enganchando la correa de distribución en un sensor. El sensor está conectado con un medidor mediante un cable. El medidor se puede usar para prácticamente cualquier tipo de correa. Atención: A la hora de cambiar la transmisión de correas asegúrese de seguir las indicaciones del fabricante del motor, las instrucciones de uso del set de reparación y de tensar las correas debidamente con la ayuda del medidor de tensión PCE-BTT 1. No asumimos ninguna responsabilidad de daños producidos por no seguir las instrucciones del fabricante del motor ni las instrucciones de uso del set de reparación para transmisiones de correa.

- Ideal para correas de distribución en motores de combustión
- Gran rango de medición hasta 750 N
- Versión robusta y compacta, manejo sencillo
- Sensor externo con cable de 1,4 m
- Indicación del estado Low, OK, Hi:
- Para la comprobación y ajuste de las correas de distribución
- Tensión previa para casi cualquier tipo de vehículo, según las indicaciones del fabricante
- Uso sencillo y universal
- Montaje del sensor con una sola mano
- Pantalla digital

Especificaciones técnicas

Rango de medición	0 ... 750 N 0 ... 120 lb 0 ... 77 kg 0 ... 114 Seem
Resolución	0,1 N
Precisión	±5%
Indicación del estado	Low, OK, Hi
Ancho máximo de cinta	36 mm
Alarma de sobrecarga	750 N
Sobrecarga máxima	850 N
Longitud del cable	1,4 m
Desconexión automática	Sí, después de 5 mín
Alimentación	4 x baterías 1,5 V AAA
Dimensiones del aparato	135 x 62 x 33 mm
Temperatura ambiental	0 ... 50 °C, <85 % H.r.
Peso	335 g

Contenido del envío

- 1 x Medidor de tensión PCE-BTT 1 para correas de distribución
- 1 x Sensor con cable de 1,4 m
- 4 x Baterías 1,5 V AAA
- 1 x Maletín de transporte
- 1 x Instrucciones de uso