

Medidor climatológico para vivienda Bel-Air

medidor climatológico para vivienda Bel-Air / zonas coloreadas de confort para interiores / sensor exterior inalámbrico / recomendación de ventilación / funciones mín. y máx. / °C y °F seleccionable / montaje en pared o de pie

Con este medidor climatológico para vivienda Bel-Air, el moho y el mal clima ambiental formarán parte del pasado. El medidor climatológico para vivienda Bel-Air mide la temperatura y la humedad del aire en interiores y exteriores. La calidad del aire ambiental se visualiza en una escala de colores. Un sensor de radio con un alcance de 100 metros detecta el clima exterior. Gracias a la comparación de los correspondientes datos, este medidor climatológico para vivienda Bel-Air puede expresar una recomendación de ventilación, con la que usted sólo tendrá que abrir o cerrar la ventana para conseguir la relación correcta de temperatura y humedad del aire. En el exterior, el medidor climatológico para vivienda Bel-Air puede registrar temperaturas de -40 a +60 °C y valores de humedad de 1% a 99 % H.r. El rango de medición para el clima ambiental interior en el medidor climatológico para vivienda Bel-Air es de -10 a +60 °C y de 20 a 95 % H.r. Tanto los ajustes mín. y máx., como la posibilidad de indicar las temperaturas en °C o °F, completan las funciones inteligentes de este termohigrómetro inalámbrico. Con el medidor climatológico para vivienda Bel-Air, usted podrá crear su propio clima de bienestar y también proteger sus mascotas, plantas, muebles u otros objetos valiosos de su casa de un ambiente demasiado seco o húmedo, así como de hongos y manchas de moho. Si tiene preguntas o dudas sobre este medidor climatológico consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre este [medidor climatológico](#) y sobre cualquier equipo de los campos de [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) y [balanzas](#) de PCE Ibérica.



- Indicación simultánea de los valores interiores y exteriores

- Sensor exterior inalámbrico
- Recomendación de ventilación

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

- Indicación de temperatura y humedad
- Indicación con zonas coloreadas de confort para un clima ambiental sano
- (abrir / cerrar ventana)
- Indicación mín. / máx.
- Seleccionable °C / °F
- Montaje en pared o de pie

Ficha técnica

Temperatura

Interior	-10 ... +60 °C
Exterior	-40 ... +60 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 1 °C

Humedad

Interior	20 ... 95 % H.r
Exterior	1 ... 95 % H.r
Resolución	1 % H.r
Precisión	± 5 % H.r

Alimentación

Estación base	2 x batería 1,5 V AAA
Sensor exterior	2 x batería 1,5 V AAA

Dimensiones

Estación base	158 x 95 x 20 mm
Sensor exterior	102 x 36 x 16 mm
Peso	250 g

Contenido del envío del medidor climatológico para vivienda Bel-Air

1 x medidor climatológico para vivienda Bel-Air, 1 x sensor exterior, 1 x instrucciones de uso con muchos consejos sobre la ventilación activa

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Medidor climatológico":

- [Medidor climatológico PCE-DPT 1](#)
(con alarma, muestra en pantalla la temperatura, humedad y temperatura del punto de rocío, -50 ... 380 °C)
- [Medidor climatológico PCE-555](#)
(medidor climatológico de mano para humedad y temperatura)
- [Medidor climatológico PCE-320](#)
(medidor climatológico para medir la temperatura, humedad, punto de rocío ...)
- [Medidor climatológico PCE-313 A](#)
(medidor para medir humedad y temperatura, con tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB))

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

