



PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 - Bajo
02500 Tobarra
Albacete-España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-iberica.es

Instrucciones de uso del distanciómetro PCE-LRF 600




Este aparato combina las funciones de un telescopio normal con las funciones de un medidor de distancia láser con el que podrá captar la distancia de un objeto en un área determinada y leerla directamente. Con una masa pequeña y un peso bajo, el aparato es de fácil manejo. Con la función „rain”, se pueden efectuar mediciones también los días de lluvia sin ningún problema. Con el uso de la función “> 150” evitará la alteración del resultado de la medición debida a alambre, pequeñas ramas, etc.

Descripción general / Especificaciones	
Rango de medición	15 ... 600 m
Precisión	± 1 m ± 0,1 %
Definición	1 m
Aumento	X 6
Ø objetivo	24 mm
Campo de visión del objetivo	122 m (a 1000 m)
Apto para portadores de gafas	Sí
Tipo de láser	Clase I (ocular fijo)
Display	LCD
Carcasa	Plástico ABS
Alimentación	1 pila de botón x 3V CR2
Dimensiones	39 x 110 x 69 mm
Peso	165 g
Tipo de protección	IP 54
Temperatura	-20 ... +40 °C


Funciones

1. Ocular
2. Emisión del objetivo láser
3. Recepción del objetivo láser
4. Tecla MODE
5. Tecla POWER
6. Tapa del cajón de la pila



Descripción del display

1. El objeto a medir deberá estar en el centro del panel.
2. Indicador de distancia: Cuando indica „---“ no es posible hacer ninguna medición.
3. Unidad (metro o yardas)
4. „Rain”: para mediciones con lluvia la distancia supera los 60 m
„> 150”: evita la variación de la medición por alambres, ramas, etc. La distancia fina supera los 150 m.
„Refl”: con malas condiciones de visibilidad (por ejemplo con niebla).
5. „Quality”: Muestra la intensidad de la reflexión del láser. Cuando aparece la indicación „---“ la reflexión es demasiado débil. No es posible hacer ninguna medición.
6. „Láser”: El láser funciona.
7. „Batt”: La pila está agotada. Rogamos proceda al cambio.



Medición

Ajuste el ocular para obtener una visión clara. Con una pulsación corta de la tecla Power puede ajustar las distintas funciones (RAIN, REFL y >150). Mantenga la tecla Mode pulsada unos 3 segundos aproximadamente para cambiar la unidad (metros o yardas). Después de haber efectuado el ajuste, apunte con el punto medio hacia la indicación del objeto a medir. Después de haber seleccionado del objeto, mantenga pulsada de Power unos 3 seg. aprox. hasta que aparezca el resultado de la medición. El aparato se apagará automáticamente después de 15 segundos sin usar.

CUIDADO!!

- **Procure no abrir el aparato, de lo contrario la garantía perdería su validez.**
- **Utilice para la limpieza de la lentilla el paño adjunto.**
- **Retire las pilas, cuando esté mucho tiempo sin utilizar el aparato.**
- **El aparato deberá guardarse en un lugar seco.**

Cambio de pilas

- 1) Apague el aparato.
- 2) Extraiga la tapa del cajón de la pila.
- 3) Retire la pila usada y coloque la nueva (1 pila de botón x 3V CR2).
- 4) Cierre la tapa del cajón de la pila.

Seguridad

Rogamos lea atentamente las instrucciones de uso antes de poner en marcha el aparato. Las averías por omitir los consejos de las instrucciones de uso carecen de garantía.

- El aparato sólo deberá utilizarse en la temperatura ambiente admitida.
- La apertura de la carcasa del aparato deberá efectuarse únicamente por personal cualificado de PCE Deutschland GMBH & Co. KG.
- No deberá efectuar ninguna variación técnica en el aparato.
- El aparato deberá limpiarse sólo con un paño húmedo y con un detergente de pH-neutro.

Para cualquier información, rogamos contacte con nosotros PCE GROUP IBERICA.

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de los medidores:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm>

Para el reciclaje de electrodomésticos (retirada y eliminación de desechos de aparatos electrónicos y eléctricos) retiramos el aparato. Lo reciclaremos nosotros o a través de una empresa de reciclaje conforme a la ley.

R.A.E.E. N 01932

