

INSTRUCCIONES TERMOMETRO ST-9294

Especificaciones:

-Rango de Medición: -50°C +150°C
-58°F +302°F

Instalación:

- *Sacar el termómetro del envase.
- *Abrir la tapadera de la batería e introducir un batería del tipo "AAA" en el compartimiento y ciérrelo.
- * Para encender el termómetro desplegar la sonda del termómetro (ON/OFF)
- *Remplace la batería cuando no aparezca ningún indicador en la pantalla.

Empleo:

- *Presione el botón F/C para seleccionar el tipo de medición deseada. Presione una vez y medirá Grados Fahrenheit. (F) pulse otra vez y medirá en Grados Celsius (C).
- *Presione el botón H (HOLD)/T (TEST) ,El modo TEST es el modo en que se encuentra por defecto para medir la temperatura o presione una vez para ponerlo en modo HOLD y fijar la temperatura tomada en la pantalla, sino parpadea la pantalla quiere decir que la temperatura esta fijada. Pulse otra vez para volver a modo TEST y medir la temperatura.
- *Presione Max / Min para observar la temperatura máxima y mínima, presione una vez y la pantalla le aparecerá la temperatura máxima pareciendo en la pantalla la palabra MAX junto con la máxima medición tomada, pulse otra vez y parecerá la temperatura mínima tomada junto con la palabra MIN.
El termómetro vuelve a la posición de TEST después de tres segundos.

Precauciones:

- *Para obtener mejores resultados, la sonda del termómetro debe ser introducida en la sustancia a medir como mínimo 10 mm.
- *Quitar la batería del termómetro cuando este no vaya a ser usado durante un periodo largo tiempo.
- *El termómetro no debe ser usado dentro o sobre un microondas.

Una visión general de todos los medidores encuentra usted aquí:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm>

Una visión general de todos los instrumentos medida encuentra usted aquí:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm>

Una visión general de las balanzas encuentra usted aquí:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm>