

## Báscula serie PCE-CWC

**Báscula económica y de alta precisión (caravanas, autocaravanas, etc.) con un rango de pesado máximo de 1.500 kg (por rueda)**

La báscula pesa-ejes es compacta y cabe en casi cualquier guantera. Esta báscula pesa-ejes es fiable y exacta, siendo ideal para coches, furgonetas, autocaravanas, caravanas y remolques. Gracias a que pesa la carga de cada rueda, evitará cargar de forma indebida el vehículo. Esto aumenta la seguridad de conducción y evita sobrecargas.

Seguro que conoce esta situación: Coge su caravana para realizar un gran viaje y empieza a estibar todos sus utensilios. Dos bombonas de gas, un tanque lleno de agua fresca, una tienda de campañas, el equipaje de una familia, y otras cosas. Además, es posible que haya equipado su caravana con componentes adicionales, como una batería de 12 V con cargador y una estación fotovoltaica. ¿Está seguro de no haber sobrepasado de largo el peso permitido? Con la báscula pesa-ejes tiene el instrumento ideal para contestar esa pregunta.

El manejo es muy sencillo. Ponga en marcha el equipo y seleccione mediante la tecla menú el programa adecuado: Vehículos motorizados o remolques con uno o dos ejes. En la pantalla se presenta con símbolos el tipo de vehículo. Coloque la báscula pesa-ejes delante o detrás de la rueda que parpadea en pantalla y pase la rueda lentamente por encima de la báscula hasta rebasarla completamente. Ahora podrá leer la carga de la rueda. Pulsando la tecla menú empezará a parpadear la siguiente rueda. Repita el mismo procedimiento hasta que todas las ruedas hayan rebasado la báscula. Después de detectar el peso de las ruedas por separado sabrá el peso "TOTAL" del vehículo pulsando una sola tecla. Para pesar la rueda de apoyo no hace falta rebasar la rueda, simplemente apoye la rueda sobre la báscula pesa-ejes. A propósito: El peso de la rueda de apoyo determina en gran medida el comportamiento en carretera del remolque. El tener demasiado o demasiado poco peso puede conllevar serias consecuencias en situaciones de conducción difíciles. Una carga correcta conlleva siempre más seguridad. Si tiene más preguntas acerca de la [báscula pesa-ejes](#), consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29382029 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la báscula pesa-ejes o cualquier producto de nuestros de [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorios](#), [medidores](#) o de [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



Báscula pesa-ejes PCE-CWC

## Modos de pesaje



## Ficha técnica

Carga máxima por rueda

**Modelo:** PCE-CWC 1000 kg

**Modelo:** PCE-CWC 1.5 1500 kg

Carga máxima de la rueda de apoyo 100 kg

Resolución 1 kg

Precisión <3 %

Pantalla 35 x 50 mm Pantalla LCD

Alimentación batería de 1,5 V (3 piezas)

Indicador de batería baja símbolo intermitente en pantalla

Protección IP 54

Rango de temperatura 0 ... +50 °C

Dimensiones 165 x 230 x 80 mm (largo x ancho x alto)

Peso aprox. 1 kg

## Imágenes mostrando su uso



Báscula pesa-ejes PCE-CWC utilizada por la policía.



Báscula pesa-ejes PCE-CWC pesando un remolque.



Báscula pesa-ejes PCE-CWC pesando una camper



Báscula pesa-ejes PCE-CWC pesando un camión.

## Contenido del envío

1 x Báscula pesa-ejes PCE-CWC, 3 x baterías de 1,5 V, instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments