

Medidor de blancura PCE-WNM 100

Medidor de blancura / Rango hasta 120 / Pantalla LCD / Interfaz / Acumulador Li-Ion

El medidor de blancura PCE-WNM 100 se usa para medir la blancura de superficies llanas o polvos. El medidor de blancura se usa en particular para medir la blancura en la estampación de tejidos, coloraciones, materiales de construcción, cartón, papel y plásticos. Pero también le puede usar para medir sobre cualquier tipo de superficie. El medidor de blancura integra una fuente de luz y un sistema de medición óptico que mide la reflexión de la luz y determina la blancura en base a la normativa R457.

Puede trabajar con el medidor de blancura inmediatamente después de haberlo calibrado con el estándar de calibración incluido en el envío. Integra una memoria que permite almacenar hasta 245 valores. Puede conectar el dispositivo con un ordenador. Esto le permite registrar en tiempo real los valores de medición del medidor de blancura.

Para más preguntas acerca del medidor de blancura PCE-WNM 100, por favor consulte los siguientes datos técnicos o utilice nuestro <u>formulario de contacto</u> o llámenos al +34 967 543 548 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre los demás productos en el campo de <u>sistemas de regulación y control</u>, <u>medidores</u> y <u>tecnología de laboratorios</u> o de nuestras <u>balanzas</u> de la gama de productos de <u>PCE Ibérica S.L.</u>





- Geometría: 45/0

- Para medir sobre diferentes materiales

Especificaciones técnicas

Rango de medición

Resolución

Precisión

Repetibilidad

Geometría

Fuente de luz

Cálculo del grado de blancura

Superficie de medición

Alimentación

Condiciones operativas

Peso

Dimensiones

- Pantalla LCD

- Acumulador

- Interfaz serial

0 ... 120

0,1

< 0,1

< 0,5

45/0

LED 457 nm

R457 (blancura de la luz azul)

18 x 11 mm

Acumulador Li-Ion

0 ... 40 °C; < 85 % H.r.

305 g

140 x 45 x 75 mm

















PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: 902 044 604 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/



Contenido del envío

1 x Medidor de blancura PCE-WNM 100, 1 x Placa de calibración, 1 x Toallita de limpieza, 1 x Adaptador de red, 1 x Maletín de transporte, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.