

Sensor de temperatura Pt100 WTR 430

sensor sin rosca de sujeción / armadura protectora lisa / diámetro de 6 mm / Pt100 fijo en armadura protectora / rango de medición hasta máx. 150 °C

El sensor de temperatura Pt100 WTR 430 destaca por su armadura protectora lisa sin tipo de conexión. Esto permite instalar con el sensor de temperatura Pt100 un punto de medida económica. La sonda Pt100 está fija en el sensor de temperatura WTR 430. Esto permite que el tiempo de reacción sea rápido. Puede conectar a la armadura protectora lisa diferentes tornillos de sujeción, por lo que el sensor de temperatura Pt100 pueda ser sujetado en tuberías o recipientes. La conexión eléctrica se realiza a través de un conector M12 al sensor de temperatura Pt100, lo que permite un intercambio rápido en caso de avería del sensor de temperatura, que a su vez evita períodos largos de avería. La construcción compacta permite usar el sensor de temperatura Pt100 WTR 430 también en puntos de medida estrechos. En el siguiente enlace encontrará otros [sensores de temperatura Pt100](#). En el caso que tenga preguntas sobre el equipo, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre el sensor de temperatura o cualquier otro producto en el campo de los sistemas de [regulación y control](#), [instrumentos de medición](#) o de las [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L



Sensor de temperatura Pt100 WTR 430

- Rango de medición: -50 ... +150 °C
- Pt100 integrada directamente en la armadura protectora
- Pt100 de 3 hilos clase A
- Rápido tiempo de respuesta
- Armadura protectora de acero inoxidable 1.4404
- Sensor económico



Especificaciones técnicas

Carcasa	Armadura protectora: acero inoxidable 1.4404
Diámetro	6 x 1 mm
Longitud (en mm)	50, 100, 150, 200
Tipo de Pt100	3 hilos
Rango de medición	-50 ... +150°C
Clase de precisión	clase A

Contenido del envío

1 x sensor de temperatura Pt100 WTR 430, instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

